

Hinweise zur Benutzung der Popcornmaschine

1. Die Popcornmaschine darf nur mit heißem Wasser gereinigt werden. Es sind keine Reinigungsmittel zugelassen. Zudem ist der Topf mit einer Beschichtung versehen die bei Kontakt mit Reinigern sich ablösen könnte. Der Einsatz von einem Schwamm oder ähnlichen Produkten ist absolut unzulässig!
2. Es besteht bei der Reinigung Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten. Hier ist besondere Vorsicht geboten.
3. Bei Betrieb der Popcornmaschine entstehen hohe Temperaturen im Topfbereich und der ganzen Maschine. Vorsicht vor Verbrennungen ist geboten! Wir raten zur Benutzung von geeigneten Schutzhandschuhen.
4. Die Bedienungsanleitung wird dem Mieter am Tag der Vermietung übergeben. Diese ist aufmerksam zu lesen und zu befolgen.
5. Durch die starke Hitzeeinwirkung kann es bei unsachgemäßer Nutzung zu starken Verschmutzungen (Einbrennen des Topfes) kommen. Wenn bei Herstellung des Popcorns der Abstand des sogenannten „Poppens“ länger als 2 Sekunden dauert ist die Heizung sofort abzuschalten. Wird diese Zeit nicht eingehalten kommt es zum Einrennen in den Topf und die Beschichtung wird angegriffen. Der genaue Ablauf und das Rezept bzw. die Mengenangaben sind nochmals detailliert in der mitgelieferten Bedienungsanleitung aufgeführt. Diese ist aufmerksam zu lesen und zu befolgen!